# CUFFIE WIREFREE W6-W3-WA





GEOTEK CENTER s.r.l. Via Bartocci, 10/12 05100 TERNI

Importatore Ufficiale per l'Italia

## **SCHEDA TECNICA**

Tipo di trasduttore: Dinamico
Banda passante: 20-20,000Hz
Impedenza nominale: 32 Ω

Livello audio: 111dBPotenza: 100 mW

Massima pressione sonora: 131 dBTeknologia Wireless: Digitale 2.4 Ghz

Peso: 115 gr.

Caricamento: USB 2.0
Batteria interna: 3.7 V
Assorbimento: 40 mA
Batteria: 300 mAh Li-Poly

Potenza trasmissione: 5 dBm





# **TRASMETTITORE**

• Lunghezza del cavo: 25 cm con 5 cm di spirale

Connettore: Jack da ¼" (6,35 mm)

Fissaggio: Clip ad elastico

Accensione: Con tasto

Peso: 60 gr.



# **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- Cuffie Wireless
- Adattatore jack da 6,35 mm a 3,5 mm
- Trasmettitore
- Cavo USB/microUSB per ricaricare le cuffie
- Cavo USB per ricaricare il trasmettitore
- 2 elastici per fissare il trasmettitore
- Astuccio con zip per contenere il tutto

### **DESCRIZIONE**

Questo kit studiato dalla Deteknix, permette di utilizzare su tutti i metal detector provvisti di presa jack le cuffie wireless, in modo da non avere più in fase di ricerca il fastidioso filo che si attorciglia ovunque, rendendo la ricerca molto piacevole.

Il kit è composto da un trasmettitore e dalle cuffie Deteknix con una autonomia di 6 ore circa.

Questo kit si applica al metal detector senza difficoltà, semplicemente inserendo il jack del trasmettitore da ¼" nell'apposito spazio.

La cosa molto importante rispetto ad altri kit che si trovano in commercio è che le cuffie W6-W3-WA non hanno nessun ritardo percettibile nella risposta audio 0,046.

Si ricaricano semplicemente tramite un adattatore di rete con uscita 5 volt non compreso nella confezione (tipo smartphone o tablet) o attraverso qualsiasi porta USB del pc o dei powerbank in caso di necessità.

## ISTRUZIONI PER ACCOPPIAMENTO TRASMETTITORE-CUFFIE

Le cuffie risultano accoppiate quando la luce del trasmettitore risulta accesa fissa di colore rosso. Nel caso servisse il ri-accoppiamento trasmettitore-cuffie, si procede nel seguente modo:

- Accendere il trasmettitore, la luce continua a lampeggiare.
- Accendere le cuffie avvicinandosi al trasmettitore.
- Premere velocemente per un istante il tasto acceso/spento sulle cuffie fino a che la luce sul trasmettitore smette di lampeggiare rimanendo fissa.

### **TRASMETTITORE**

Durante la ricarica il led posto sul trasmettitore inizia a lampeggiare, quando la ricarica è completata, il led si spegne.

### **CUFFIE**

Una volta completata la ricarica, il led verde si spegne

# CUFFIE WIREFREE W6-W3-WA





GEOTEK CENTER s.r.l. Via Bartocci, 10/12 05100 TERNI

Importatore Ufficiale per l'Italia